

■CM820C (ARRIS 社製)



ランプ名	点灯状態	機器状態
Power (電源状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
DS (下り回線状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
US (上り回線状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
Online(接続状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
Link (端末通信状態)	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続

■DG6700C (ARRIS 社製)



ランプ名	点灯状態	機器状態
POWER (電源状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
RECEIVE (下り回線状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
SEND (上り回線状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
ONLINE(接続状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
2.4G (2.4GHz 無線機能)	● 点灯	2.4GHz 無線機能有効
	● 点滅	2.4GHz 無線通信中
	● 点滅	WPS 接続処理終了
	● 点滅	WPS 接続処理中
※Wi-Fi オプション 利用のお客様のみ	○ 消灯	Wi-Fi 契約なし
	● 点灯	5GHz 無線機能有効
5G (5GHz 無線機能)	● 点滅	5GHz 無線通信中
	● 点滅	WPS 接続処理終了
	● 点滅	WPS 接続処理中
	○ 消灯	Wi-Fi 契約なし

■BCX280J2 (BN-MUX 社製)



ランプ名	点灯状態	機器状態
CABLE (回線状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
PC (端末接続状態)	● 点灯	端末機器と接続
	○ 消灯	端末機器が未接続
DATA (端末通信状態)	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続
POWER(電源状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません

■BCW710J2 (BN-MUX 社製)



ランプ名	点灯状態	機器状態
POWER (電源状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
DS (下り回線状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
US (上り回線状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
ONLINE(接続状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
LINK1~4 (端末通信状態)	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続

■AS-1000GNS3-1WC（三菱電機製）



ランプ名	点灯状態	機器状態
UNI1 (1G) (端末通信状態)	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続
登録 (使用可能状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	登録異常の可能性あり
光入力 (回線状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	回線異常の可能性あり
電源(電源状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
UNI2 (100M)	使用しません	