

## ■パナソニック製STBリモコン

### 【設定方法】

テレビ枠内の電源ボタン（四角い赤色のボタン）を押しながら右表を参考に数字ボタン（1～9）を順番に押します。

※ご利用の機種によりボタン配置が異なります

※メーカー設定が複数存在する場合は正しく動作する設定でご利用ください

※すべてのテレビでの動作保証はございません



テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック	1 と 1
パナソニック	1 と 2
パナソニック	1 と 3
パナソニック	1 と 4
パナソニック	1 と 5
ビクター	2 と 1
東芝	2 と 5
東芝	2 と 6
日立	3 と 1
日立	3 と 2
日立	3 と 3
日立	3 と 4
ソニー	3 と 5
ソニー	3 と 6
パイオニア	4 と 1
シャープ	4 と 5
シャープ	4 と 6
シャープ	4 と 7
シャープ	4 と 8
三菱	5 と 1
三菱	5 と 2
三菱	5 と 3
三菱	5 と 4
富士通ゼネラル	5 と 5
富士通ゼネラル	5 と 6
三洋	6 と 1
三洋	6 と 2
三洋	6 と 3
三洋	6 と 4
NEC	6 と 5
NEC	6 と 6
アイワ	7 と 1
フナイ	7 と 2
LG	7 と 3
オリオン	7 と 4
オリオン	7 と 5
オリオン	7 と 6
ハイセンス	7 と 7
ハイセンス	7 と 8
ハイセンス	7 と 9
エプソン	8 と 1
フナイ	8 と 2

## ■パイオニア製 STB リモコン

### 【設定方法】

テレビ枠内の電源ボタンを押しながら右表を参考に数字ボタン（1～10）を順番に押します。

※ご利用の機種によりボタン配置が異なります

※メーカー設定が複数存在する場合は正しく動作する設定でご利用ください

※すべてのテレビでの動作保証はございません



テレビメーカー	数字ボタン
パイオニア	1 0 と 1 と 1
ソニー	1 0 と 2 と 1
ソニー	1 0 と 2 と 2
ソニー	1 0 と 2 と 3
パナソニック	1 0 と 3 と 1
パナソニック	1 0 と 3 と 2
パナソニック	1 0 と 3 と 3
東芝	1 0 と 4 と 1
日立	1 0 と 5 と 1
日立	1 0 と 5 と 2
日立	1 0 と 5 と 3
三菱	1 0 と 6 と 1
三菱	1 0 と 6 と 2
ビクター	1 0 と 7 と 1
ビクター	1 0 と 7 と 2
ビクター	1 0 と 7 と 3
三洋	1 0 と 8 と 1
三洋	1 0 と 8 と 2
アイワ	1 0 と 9 と 1
アイワ	1 0 と 9 と 2
アイワ	1 0 と 9 と 3
シャープ	1 と 1 0 と 1
シャープ	1 と 1 0 と 2
シャープ	1 と 1 0 と 3
フナイ	1 と 1 と 1
フナイ	1 と 1 と 2
フナイ	1 と 1 と 3
フナイ	1 と 1 と 4
フナイ	1 と 1 と 5
NEC	1 と 2 と 1
NEC	1 と 2 と 2
富士通ゼネラル	1 と 3 と 1
フィリップス	1 と 4 と 1
フィリップス	1 と 4 と 2
LG	1 と 5 と 1
サムスン	1 と 6 と 1
オリオン	1 と 7 と 1
ユニデン	1 と 8 と 1
バイデザイン	1 と 9 と 1

## ■NEC 製 STB リモコン

### 【設定方法】

テレビ用電源ボタン(丸い黒色のボタン)を押しながら右表を参考に数字ボタン(1~10)を順番に押します。

※メーカー設定が複数存在する場合は正しく動作する設定でご利用ください

※すべてのテレビでの動作保証はございません



テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック	1 0 と 1
パナソニック	1 0 と 2
シャープ	1 0 と 3
シャープ	1 0 と 4
シャープ	4 と 7
三菱	1 0 と 5
三菱	1 0 と 6
ビクター	1 0 と 7
ビクター	4 と 4
ビクター	4 と 5
日立	1 0 と 8
三洋	1 0 と 9
三洋	1 と 1 0
三洋	4 と 6
ソニー	1 と 1
ソニー	5 と 1 0
NEC	1 と 2
NEC	5 と 1
富士通ゼネラル	1 と 3
富士通ゼネラル	4 と 8
富士通ゼネラル	4 と 9
パイオニア	1 と 4
アイワ	1 と 5
アイワ	1 と 6
アイワ	1 と 7
サムソン	1 と 8
サムソン	1 と 9
サムソン	2 と 1 0
サムソン	2 と 1
サムソン	2 と 2
フナイ	2 と 3
フナイ	2 と 4
フナイ	2 と 5
フナイ	2 と 6
フナイ	2 と 7
フナイ	2 と 8
東芝	2 と 9
東芝	3 と 1 0
東芝	3 と 1
LG	3 と 2
LG	3 と 3
LG	3 と 4
LG	3 と 5
LG	3 と 6
LG	3 と 7
LG	3 と 8
フィリップス	3 と 9
フィリップス	4 と 1 0
フィリップス	4 と 1
オリオン	4 と 2
オリオン	4 と 3